ガステーブルコンロ

10-836/837型

型式名 RTS-400VA-L RTS-400VA-R





- ●ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいたださ安全に正しく お使いください。
- また付属の保証書もめずお続みいたださ、この取扱税明書と ともに大切に保管してください。
- ●幼いお子様には、さわらせないでください。
- ●本製品は家庭用ですので業務用のような使い力たをすると苦しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い求めの販売店またはも よりの大阪ガスでお求めください。

♡ 大阪ガス

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガステーブルコンロを **お求めいただきまして、まことにありがとうご** ざいました。

別派の保証書とともに、この「取扱税明書」を 大切に保管してください。

もくじ

●安全に正しくお使いいただくために	1 · 2 · 3 · 4 · 5
●天ぶら油過熱防止機能(標準パーナーのみについています)	6
●各部のなまえ	
●機器の設置	
●使いかた	······ 10 · 11 · 12 · 13 · 14
●日常の点検とお手入れ	15 • 16
●故障かな?と思ったら	
●寸法図	
●長期間使用しない場合	
●仕様	
●アフターサービス	
●別点朝息のご紹介	

安全に正しくお使いいただくために

〈安全に正しくお使いいただくために〉

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな給表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。

∧危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、ま たは火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

∧注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損 害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。





般的对禁止





接触禁止



特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

小危険

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけ たり、電気器具のスイッチの「入・切 。 電源プラグの抜き差し、周辺の電話を 使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがありま





■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止 する

①すぐに使用を中止しガス栓を閉める。 ②窓や戸を開けガスを外へ出す。 ②販売店、または





使用禁止

ガス栓を閉める

⚠警告

置必ず銘板に表示してあるガス種(ガスグ ループ)を使用する

■転居されたときも、供給ガスの種類が銘 板の表示と一致していることを確認する 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用する と不完全燃焼により、一酸化炭累中素になったり、 爆発着火でやけどしたりすることがあります。また **敬障の原因にもなります。銘板は機器の右側面に張っ** てあります。

供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、 まだはもよりの大阪ガスに問い合わせてください。





ガス種(ガスグループ) 12A 13A 都市ガス 12AJI 0000 0000 97. 05-803333

(12A・13Aの場合)

リンナイ 株式会社

安全に正しくお使いいただくために


∧警告

■段置するときは可燃物との距離を確実に離す また影響後機器の周囲を改装しない **新鮮が行いと火災の原因になります。(火災予防条例で定**

あられていますので、必ず守ってください。) 可数物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取付けて ください。

また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃 性の場合は必ず防勢板を取付けてください。

段置後吊り戸棚などをつけると可燃物との距離が守れな くなり火災の原因となります。



引火して火災・爆発をおこすことがあります。 カーテンなど露えやすいものを近づけたり、ふきん、ス プレー缶、ベンジンなどを近くに置かないでください。



■温度センサーの上面となべ底が密籍していない! ときは使用しない

そのまま使用すると順理油の量に関係なく発火すること があります。



■ゴム管はホースエンドおよびガス栓の赤線まで 確実に差し込みゴム管止めて止める

ゴム管が扱け、ガス中語やガス爆発の原因になります。



無線表で着し込む

■グリル排気口をふさがない グリル俳気口の上をなべ、アルミはく、ふきんなどでふ さぐと異常過熱し、不完全燃焼や火災の原因になります。



可燃物との距離 を確実にとる。 15 cm DJ E. なれない場合は 15on(2), h 別帯の結婚板を 取り付ける。

■火をつけだまま、その場を離れたり、就寝・外 出をしない

随理中のものが異常過熱し火災、機器焼損の原因となり ます。とくに天ぷら、猟げもの調理をしているときはそ の場を離れないでください。離れるときは必ず消火して ください。



■標準パーナー (天ぷら油過熱防止機能付) で使 用する調理油の電は200吨以上で行なう


棚理油の量が少ないと発火することがあります。まだ 200ml以上でもなべ底と温度センサーの上面が密着してい ないと発火することがあります。



月理油の

■ガスコードを使用する場合は、器具用スリムブ ラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接 締する

間違った接続はガス淵れの原因になります。



赤紋 ■ゴム管の継ぎたし、二又分岐はしない



∧警告


■標準パーナー(天ぶら油過熱防止機能付)で油 料理をするときは、耐勢ガラス容器・土食べな ど熱が伝わりにくいものは使用しない **類理油が発火することがあります。**







油料理





■内径9.5mmaのガス用ゴム管(ソフトコード)以 外は使わない ひび割れたゴハ管、古いゴハ管 は使わない ガス漏れの原因となります。

ゴム管は、JISまたは検査合格マー クの入ったものを使用してくだ さい。

ビニール管は絶対に使わないで ください。



■ゴム管は機器に触れたり、下を通さない また グリル排気口や炎に近づけない 使用時は無期が高温になりゴム管がとけてガス違れを記 こすことがあります。

■地震、火災、または使用中に異常を感じたとき

はすぐに使用を中止する



■使用後は消火を確認しガス栓を関める 消し忘れによる火災の 原因になります。



ガス栓を閉める

■お手入れが必要なところ以外は絶対に分解した り修理・改造は行わない ガス凝れや故障の原因になります。



∧注意

■グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない。 アルミはくの上に幅がたまり発火する原因になります。



■魚の裏返しや取り出し時などは、グリルとびら ガラスやグリルとびら上端に触れない。 手や腕が触れるとやけどをすることがあります。 M fichte il



■衣類の乾燥や練炭の火起こしなど燗理以外の用 途に使用しない 異常過熱し火災や機関療権の原因になります。



■コンロをおおうような鉄板などは使用しない 不完全数据や異常過熱レ火災や機器振揚の原因になりま 直径34cm以上のなべは使用しないでください。




∧注意

####### IF

■使用中、使用直後は操作ポタン、つまみ、取っ。 手以外は触わない

やけどをすることがあります。 とくに切いお子様がいる家庭で はご注意ください。



食品くずやふきんが燃えること があります。

する原因になります。

確認する

■点火するときはバーナー付近に顔などを近づけ ない

炎や熱でやけどを することがありま



■点火操作を繰り返すときは周囲にガスがなくな るまで待つ たまったガスに着火しやけどを

周囲にガス ガなくなっ てカらる少

■グリル水入れ冊には必ず水(約300mg)を入れて 使う まただまった脂は取り除く

水が無い場合はきまった。暗が過熱されて発火レグリル 排気口より必が出ることがあります。 続けて使用する場合も、そのつど指を取り除る水を入れ

てください。なわ水 以外のものは、入れ **ないてください。**



■コンロ・グリル使用中はバーナー付近や排気口 に体の一部や衣服を近づけない 炎や熱で衣服に燃え移ったり、やけどの原因になります。

不完全機構や磐糞過熱により火災や機器使精の際因にな



■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅ

うぶん切ってからセットする **必口が歴まったまま使用すると** 異常燃烧の際因になります。



とがあります。 ■ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置い て使用しない

事やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を爆

火力が強いとやかんやなべなどの取っ手が嫌疑したり、

手に触れるとやけどをする原因になります。

また、温度センサーとなべ底の接触不良の原

因になり、機げもの料理の場合に発火するこ

■指定以外の補助道具は使用しない

不完全燃焼や機器燃掘の原因に

なります。

節する

ります。




なべなどの大きさに

合わせて火力関節

加えない グリルとびらがはずれ、けがや

機器破損の原因になります。



■グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を

■使用中は換気をする

--一酸化炭素中毒の原因になります。

ただし、自然排気式給湯器およびふろ釜を使用している **場合は、恐気扇を**関さないで繋をおけて、吸気をしてく ださい。換気扇を回すと排気ガスが逆流することがあり **ませ**。



えない 傷をつけない

り、閉らなくなります。

■グリルとびらガラスに水をかけない 衝撃を加 ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。 また、とびらが変形した

■機器本体内部をお手入れする場合、各部部の突 起物などに注意する

強く当ちった場合、手などにけが をする場合があります。



量効いお子様に触わさせない。使わせない やけど・けがをする恐れがあります。

■車節・船舶では使用しない 使用中に機器が横いたりして、火災や、やけどをする網 因になります。

■グリル排気口をのぞきこまない。またなべの奴 っ手をグリル排気口に向けない グリル使用時は排気口から高温の排気がでます。

食べの取っ手がこげたり、 取っ手に触れるとや けどをする原因

飛に事なります。

になります。

■強い風の吹込む場所に機器を設置しない

機器内部の境操や安全装置が正しく作動しな

いなどの原因になります。また点火不良の原

■棚の下など落下物の危険のある所に機器を設置 しない 機関の上に落ちた物が燃え火災

の原因になります。

原因になります。また点火不

良の意因にもなります。

お選がこぼれて

やけどをするこ

とがあります。 -

必が接触し異常過熱や不完全燃煙の

水平にゆっくり出し入れしてください。

グリルとびらを引き出すとき、持ち上げ

たまま引き出すと途中で止まらず落下し、



■不安定な場所に設置しない 機構が傾いてなべなどがすべり落ち、 やけどやけがをする原因になります。

■グリル水入れ皿の持ち運びはていねいに 使用中・使用直後はグリル水入れ皿の水は高温になって いますので、こぼすとやけどをする原因になります。



■温度センサーに強いショックを加えたりキズを つけない なべ底に温度センサーが密着

しなくなり、濃度センサーガ 正しく作動せずに財理油が発 火する場合があります。

■グリルとびらの出し入れはゆっくり確実に めつくり神楽に

■グリル水入れ皿だけを持って本体より取り外さ ない グリルとびらが落下し、けがや

やけどをすることがあります。 心はグリルとびら取っ 手を持って取り外 してください。



■温度センサーのお手入れはこまめにおこなう また上下にスムーズに動くことを確認する 異物がついていたり、温度センサーの勤ぎが悪いとなべ 底と疼難しないため、正常に機能が作動しないことがあ ります。

洗度センサー

異物をとる ・上下動を確認 ■据げもの調理は標準パーナー(天ぷら油過熱防 止機能付)を使用する チャオバーナーを使用すると、鴻し忘れ等により発火す

ることがあります。

投資を回ざ

風をあける

天ぷら油過熱防止機能(編集バーナーのみについています)

天ぷら油過熱防止機能とは……

天ぷら、ワライなどの塊げもの調理で、頻理沖の姿勢しすぎによって記ころ火災を防止する機能です。温度センサ 一でなべ底の温度を監視し、沖が自然発火温度に達する前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴って、 お知らせします。

揚げもの調理をされるときは、励ずこの機能のついている標準パーナーを使用してください。

※天ぷら油過熱的止機能がついているバーナー側には下図のようにトッププレート上面に (地) の表示ラベルと前


面パネルに、揚げものかと表示してあります。

単1形使電池 (付属品)(2個)


チャオパーナー服命火ロックつまみ

電路ケース





各部のなまえ



グリル焼醤

グリル水入れ血 水入れ四巻け

グリルとびら殴っ等

6

グリルとひら

機器の設置

●設置前の準備と確認

・型式名、ガス種、製造年月は機器右側面の銘板に表示してあ ります。

・銘板のガス (ガスグループ) と使用ガスが合っているか確認

・輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取 り除いてください。


●部品の取り付け

バーナーキャップ

バーナー本体の凹部に合わせてつけます。バーナーキャッ プが浮いたり、傾いたりしていると多が不ぞろいになっ たり異常燃焼し危険です。また標準パーナーでは温度 センサーの故障の原因になります。

















(BB/(-7-)

グリル上火剤 火力増削つまる


グリル下火用 火力開発でする

グリル点火膏酵ランプ

概率パーナー用級作ポタン 機能パーナー・グリル用 原火ロックつよみ

グリル用操作ポタン





乾電池の取り付け

の電池ケースのツメをつまん ②電池ケースをとりはずし、 で手前に引く (1)側を季前にして影響池を λna

パーナーキャップをセットした後、心ず正





③電池ケースを要までしっか り押し込む







●乾電池の寿命は通常約1年を目安としてください。 ●乾電池は⊕と⊖を確認しながら取り付けてください。 ガスの種類を確かめてください。

		ガスグルー)
型式名、		12A · 13A
25.40.	-型式の呼び	都市ガス
	12 A用	13 A #I
	ガス消費量	ガス消費量
製造年月一	- 製造年月および製造	香号 RN(A)

内側の穴の大きい方(大バーナ刻印)ガチャオバー

ナー用、小さい方が標準パーナー用です。

リンナイ株式会社

しる受け皿


「オク」的を後側にしてバーナーキャップの空起窓を

















■しる受け無はパーナーキャップにのせたり、斜 めにしてセットしない パーナーの炎がしる受け皿の下にもぐり込み火災や機 総機構の原因になります。


■アルミはく製しる受け皿を使用しない 炎が接触し異常過熱や不完全燃焼の原因になります。 また点火不良や途中消火の原因になります。





●設置場所および周囲の防災措置

- ■次のような場所に設置してください。
- 強い風の吹き込まない場所
- ・丈夫で水平な場所
- 落下物の危険のない場所
- ・付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所
- ・機器の上に樹脂製の照明器具のない場所
- ・機器の上に温速器のない場所
- ・機器を使用した場合ガス栓が過熱されない場所
- ■問題に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合はつぎのように設置してください。
- ・トップフレートより上方の側面および後面は16 cm以上、上部はトップフレート上面より100cm以 上難して設置します。
- ■可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可 燃性の壁も含む)から15cm以上、また、上部はト ッププレート上面から100cm以上難して設置でき ない場合は壁面に別境の防熱板を取り付けてか ら設置します。



- ・防熱板については、お買いもとめの販売店、またはもよりの大阪ガスでお求めください。
- 指定の防熱板以外は絶対に使用しないでください。

⚠警告

■設置するときは可燃物との距離を確実に 離す(火災予防条例で定められています) 距離が近いと異常の原因になります。 ■チャオバーナーは壁側に設置しない 壁側の火災を防止するため、標準バーナー側を壁 面になるように設置してください。


15cm以上

100cm以上

機器の設置

●ゴム管の接続

内程9.5mmみ、JISマーク入りガス用ゴム管(ソフトコード)を用いガス栓と機器のホースエンドを接続します。 このときゴム管はホースエンドおよびガス栓の赤線までしっかり差し込みゴム管止めで固定してください。また器体に触れないようにして接続します。



⚠警告

■ゴム管は器体に触れたり、下を通さない、 また炎やブリル排気口に近づけない 使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏 れを起こすことがあります。



●ガスコードの接続(ガスコードは13A専用です)

ガスコード接続する場合は、ガス栓倒がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓で使用する場合は、別売のホースコック用プラグが動態です。

①ガス機器側の接続



上図のように、まず別売りの総具用スリムプラグを編具用スリムプラグ梱包台紙の裏側に記載してある取扱機則に従って総具のゴム管差し込み口に取り付け、灰にガスコードの機具用ソケットを設算用スリムプラグに"カチッ"と音がするまで押し込みます。
**ガスコードはぬずガステーブルコンPI用をお押いください。

※ガスコードの長さは2m以下にしてください。

①ガス栓を開ける時は

②ガス栓を閉める時は



コンセント継手を「カチッ」と音がするまで、確実に 差し込んでください。コンセント継手を差し込むとか ス枠が開きます。 コンセント継手のすべりリング(白色)を手前に引きます。コンセント継手がはずれると、ガス栓は閉まります。

※ガス栓がガステーブルコン口用であることを確認してください。

●コンロをお使いになる前に

■調理方法によるコンロバーナーの選びかた

標準バーナー (天ふら沿過熱防止機能付)

………… 天ぷら、フライなどの場げもの観理、潰もの閲理に使用します。

チャオパーナー) ………… 焼きもの料理や炒めもの料理など、より高温を必要とする調理、煮もの料理、冷 東食品(うどん・そばなどのなべ付の冷凍インスタント食品、カレー・シチュー などのなべごと類らせた場合など)の無加熱に使用します。

お願い

天ぷら油過熱防止機能が付いた標準パーナーは、設定温度になると自動消火します。この ため焼きもの料理や炒めもの料理など、より高温を必要とする料理では、途中で消火して しまうことがあります。また冷凍食品(うどん・そばなどのなべ付の冷凍インスタント食 品、カレー・シチューなどのなべごと凍らせた場合など)は、温度上昇が遅いため温度セ ンサーガ正しく働かないことがありますので、チャオバーナーをお使いください。

■標準パーナー(天ぶら油渦熱防止機能付)の正しい使いかた

なべの選びかた

油料理に適するなべ TABBEY. 鉄やアルミ製のなべ・ 天ぷらなべ・フライバン

フライバン 油料理に適さないなべ (発火の恐れがあります) € ステンレスやホーロー製の フライバン フライバン・なべ 無水なべ 中華なべ、打ち出しなべ、 無水なべ



■油料理は耐熱ガラス容器・せなべなど 熱が伝わりにくいものは使用しない





耐熱ガラス 土なべ

適さないもの (観理中に消火する恐れがあります)

焼き網


チャオパーナーを 使用してください。

贈理油の量

200mk以上で使用してください。少ないと発火することがあ **ります。**


なべの策さとのせかだ

なべの働きは調理物の量さを含め300g以上が必要です。 できるだけ底が至らな金剛県のなべを使い、なべ底の中心 が温度センサー顕都に密轄するよう、正しくセットしてく ださい。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。



■温度センサーの上面となべ底が密着し ないと多は使用しない

そのまま使用すると精理油が発火することがあります。



■ 問理油の **電**は200m ℓ以上入れる 少ないと発火することがあります。

使いかた

●コンロの使いかた

■点火ロック

- ・操作ポタンをロックするときは点火ロックつまみを▶の方向 にスライドします。
- ・点火操作のときは点火ロックつまみを解除の位置にもどしま



- ・点火時にロック操作はできません。
- ・点火ロックは左右コンロ・グリルの点火操作がロッ **つさわます。**

■点火.

操作ポタンを矢印の方向に押し込みます。点火装置がはたらき 「パチパチ音」とともにコンロバーナーに点火します。バーナー に点火したことを確力めてから数秒間(安全装置がセットされ るまで)押し続けます。

点火時は表示窓が赤色になります。



- ・火力調節つまみの位置が「弱火」のときに操作ボ タンを押すと「強火」の方向に移動する構造になっ ています。
- 点火するときは必ずなべをのせてください。

■火力調節

火力機能つまみを左右にゆっくりとスライドさせて火力を開節 します。

「強士:強火になります。 「弱」:弱火になります。

強火から弱火にスライドさせるとき、火力脚節つまみは一度中 間で止まります。さらに弱火にしたいときは、火力調節つまみ を少し持ち上げてから右に移動させます。

■消火

操作ボタンを矢印の方向に押します。

操作ポタンが関り消火します。ポタン表示窓の赤色が消え ます。

- ・消火したことを確かめます。
- ガス栓を閉じます。
- ・使用後は点火ロックつまみを「ロック」の位置にします。







※「パチパチ」と放戦して炎口に着火します。



少し持ち上げます。

∧注意

■やかん、なべなどの大きさに含 わせて火力を調節する

火力が強いとやかん、なべなどの取っ手 が燎損したり、取っ手に触れるとやけど をする原因になります。



なべなどの大きさに 会わせて火力機能

使いかた

●グリルをお使いになる前に

グリルとびらの開け方

、グロルとがら取っ手を持って止まるところまでゆっくり 引き出しそのまま手をそえながら下におろします。



「グリル水入れ皿の取り外し方

・グリルとびらの取っ手を持ったまま引き出し、前方を少 し持ち上げながら本体より取り外します。



グリル水入れ皿のセット

・グリル水入れ側の「前」刻印を手前にして、グリル水入 カ師受け後期の八郎を長空に美し入れてセットします。



多

グリル焼鍋にサラダ油などを 造っておくと焼き上がり後材 料が焼鍋に付着しに<<取り 出しやすくなります。



■グリル水切れ検知センサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。

●グリル水切れ検知センサーが作動したら、すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。再点火すると きは、グリル水入れ皿に水を入れしばらく待ってから点火操作をしてください。

サグリルお知らせブザー

グリル点火後、約3分ごとにブザー「ビートが1 何確りグリル使用中であることをお知らせします。

■グリル消し忘れタイマー

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約15分だつと自動消火し、ブザーで35知 らせする機能です。

●グリル消し忘れタイマーが作動したら、すぐに操作ボタンを押し消火の状態にしてください。 再点火するときは、再点火操作を行ってください。

慢作ポタンガ点火の状態のままですと、操作ポタンの戻し忘れをお知らせするため、過火状能にされるまでの 間ブザーが約3分ごとに鳴ります。

∧注意


■グリルとびらの開閉はゆっくり確実に 水事にゆっくり出し入わしてください。グリルとび らを引き出すとき持ち上げたまま引き出すと途中で 止まらず落下し、お湯がこぼれてやけどすることが あります。

■グリル水入れ冊だけを持って本体より 取り外さない



グリル焼網のセット

・グリル焼網をグリル水入れ畑にセットする際、テマエと 後の向きを果ちがえないように、グリル焼鍋のツメをグ リル水入れ間の角穴に確実にセットします。



魚焼きのこつ

(1)魚は水洗いしたらよく水をふきとります。 (2)こげやすい部分やヒレなどには厚めに塩を振りかけ ておくか、アルミはくで包んで アルミはく おくとこげ方が少なくなります。

逃げないうちに焼きます。 ※詳細は別派のクッキングブ ツクを参照してください。

倒傷を振ったら、おいしさが

■グリルのつかいかた

グリルをはじめてお使いになる場合はグリル水入れ皿に水をいれて、必ず10分くらいから焼きをしてください。 部品に付着した油を焼き切るためで、このとき煙がでますが異常はありません。

■点火门ックを解除します。(P11参照)

■点火

操作ポタンを矢印の方向に押し込みます。点火装置がはだら き「パチパチ音」とともにグリルパーナーに点火します。パー ナーに点火したことを確かめてから数秒間(安全装置がセッ トされるまで) 押し続けます。 点火時は表示窓が赤色になります。またグリル点火確認ラン ブガ点灯します。

量火力網筋

・火力つまみを左右にゆっくりとスライドさせて火力を増節。 してください。

「強」:強火になります。「蝎」:弱火になります。

■消火

操作ボタンを矢印の方向に押します。 操作ボタンが戻り消火します。ボタン表示窓の赤色が消え、 またグリル点火確認ランプが消灯します。

- ・消火したことを確かめます。
- ・ガス栓を閉じます。
- ・使用後は点火口ックつまみを「ロック」の位置にします。




- ・グリル水入れ皿に脂がたまらないように、こま めに掃除してください。
- 肉や脂身の多いものを焼く際、煙や炎がグリル 排気口から出たり、材料に火が移ったりするこ とがありますから、注意しながら調理してくだ さい。まだ胸理中は離れないでください。
- ・グリルとびらは必ずしっかりと閉めてご使用く ださい。グリルとびらが開いたままですと、上 部の化粧板が変色したり、トッププレートが熱 くなって触れるとやけどすることがあります。 ・魚など一星だけ焼く場合は、グ
- リル焼縄の中央はさけてくださ い。雌印のところが上手に焼け ます. このグリルは両面式ですから基

本的に裏返しにする必要はあり ませんが、表と裏の焼き色が筒じになるとは限 りません。上火、下火それぞれの火力機筋を利 用してお好みの焼き色にしてください。

・魚などの出し入れは、グリルを消火した状態で 行ってください。点火した状態で出し入れを行 いますと、グリル水入れ皿に水が入っていても 水切れ検知センサーが作動し、自動消火する場 合があります。〈水切れ検知センサーガ作動した **場合は、しばらく待ってから点火操作をしてく** ださい。



※『パチパチ』と放戦して炎ロに着火します。





承注意

■グリル水入れ皿は必ず水を(300m) 入れて使う だまった油脂は取り 除く

水がない場合は、だまつだ油脂が過熱さ れて発火レグリル排気口より多が出るこ とがあります。続けて使用する場合もそ のつど油脂を取り除き水を入れてくださ W



●寸消え安全装置

素こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。

●育消え安全装置(炎検短部)が作動したら



すぐに操作ポタンを押 し消火の状態にしてく ださい。



再点火 するときは?

周囲にガスがなくなるまでしばらく持って、立道え 安全装置(必移知部)の汚れをふぎとってからご使 用ください。

●天ぷら油過熱防止機能(標準パーナーのみ)

当し忘れ、来客対応などによる場理油の加熱しすぎを防止します。

してください。

●天ぷら油過熱防止機能が作動したら

使用中、火ガ 消えたときは? ブザー「ヒー」が姿続 (海火晴) して鳴ってお知らせし ます。すぐに操作ボタ ンを押し消火の妖機に



再点火 するときは? なべや油が相当熱くなっていますのでやけどに十分 注意して、水を入れたなべや水に遵した布などで温 度センサーを冷やしてください。

熱いなべをのせたまま、再点火すると消火する場合 **があります。**

●雷池交換サイン

乾電池の交換時期が近づくとお知らせする電池交換サインがついていま す。

- 点滅したら新しい的電池を用願し、点灯に変わったら交換してください。 (自7倉曜)
- ◆点滅から点灯に変わると使用できなくなりますので、乾電池を新しい ものに交換してください。
- ■電池交換サインは、標準パーナーの操作ボタンを押したときだけ作動。 します。他の操作ポタンを押しだとき、乾電池の容量が少なくなって いても点波や点行はしませんのでご注意ください。
- ●妨電池が正しくセットされていなかったり、防電池に全く容量がなく なったときは、電池交換サインは点灯しません。この場合、放電スパー **夕の「バチバチ」音がしませんので、ただちに乾電池を点検してくだ** さい。

お願い

・ 立当え安全装置(※棒切部)に水道や煮こぼ。 れがつくと、点火しにくくなったり、消火す ることがあります。

なべの底についた水道はふきとってから、ご とくの上にのせてください。(煮こぼれにも注) 答してください。)

・ ウ消え安全装置(お検知部)に問いものをぶる。 つけないでください。まがったり、変形し、 点火しにくくなります。



- ■温度センサー部に強いショックを加えた り、キズをつけないでください。温度セ ンサーガ正しく作動しなくなる場合があ ります。
- ■温度センサー部はいつも清潔にしてくだ さい。温度センサー部には煮汁や水など をかけないでください。もし、微汁やゴ ミガ付着したときは、布に水を楽し固く しほってからふきとってください。また、 なべややかんの底も清潔にしてご使用く ださい。
- ■温度センサーの動きが悪くなり、なべ底 と密義しない場合には、点検・修理を依 頼してください。





日常の点検とお手入れ

∧警告

■点検・お手入れが必要なところ以外は絶対に 分解したり、修理・改造は行なわない。人間 ガス湿れや事故の原因になります。



●点検・お手入れの前には必ずガス枠を 関じ、機器が冷えてから行なってくだ さい。

●けがをしないように手袋などをはめて 行なってください。

●機器本体に水をかけたり、丸洗いしな いてください。

●点検

点梭细所	点 検 内 容			
ゴム管	古くなってひび割れたり、折れたり、機器に触れたりしていませんか。			
バーナーキャップ ごとく、しる受け皿 グリル 排気 ロカバー	正しくセットされていますか。			
パーナー本体の炎口部 パーナーキャップ 立消え安全装置の炎検知部 温度センサー	煮こぼれなどがこびりついていませんか。			
グリル水入れ皿	油脂がたまっていませんか。			
機器局辺	燃えやすいものが驚いてありませんか。			
温度センサー	指で押したときスムーズに動きますか。また、指を難したときスムーズに もとの位置に戻りますか。			

分解禁止

●お手入れ



- ●機器の表面は塗装、印刷などの処理がしてありますので使用する洗剤、たわしなどの繊維を確認し
- ●機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったときはやわら かい市などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。













機器本体・ごとく・しる受け皿)

・中性洗剤でお手入れした後乾いた布で水気を十分とります。

トッププレート

- ・表面がよごれたらそのつどぬれふきんでふきとります。
- ※汚れがおちにくいとき
- ・中性洗剤で汚れた部分を廻らせておき、しばらくしてカらスポンジだわしや布などでふきとります。

(「グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル水入れ皿受け」)

中性洗剤で洗って乾いだ布で水気をふきとってください。

取り外しかだ

①押さえバネを 1/0 の方向に下げる。 ②グリルとびらを← ~の方向にたおす。



の水入れ加受けのツ メクカ所をグリル とびらの角穴には አን፡ኢተሌ

②、の方向に回転さ せる。 **歯磨さえバネガ水入** れ即受けに確実に はまっているか確 題する。



バーナーキャップ

87ガスそろいになったときは80日をブラシや針金など で汚れを落とします。



/ 注意

■バーナーキャップを水洗いしたときは 水気をじゅうぶん切ってからセットす

必口が詰まったまま使用すると異常 燃焼の原因になります。



●編除後は正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。(P7参照) ●パーナーキャップの黒い部分(後日は除く)は中性洗剤、スポンジだわして洗ってください。 万一、黒い 部分がはガれても使用にさしつかえありません。そのままご使用いただけます。

立消え安全装置・点火プラグ

点火プラグ・※検知部に汚れがこびりついている部分は、 歯プラシなどの柔らかいプラシで汚れを落としてくださ L.






カだいブラシなどで決してみがかないでくだ さい。故障の原因となります。

グリルケース

グリルケースは取りはずして、そのつど汚れを落としま す。(取りはずすときは前のほうを少し持ち上げて引き

出してください。)



温度センサー

温度センサーの頭部についた煮汁やゴミは、布を水に 浸し固くしぼってからふきとってください。

∧注意

■温度センサーのお手入れはこまめにお こなう。また上下にスムーズに動くこ とを確認する

異物がついていたり、温度センサーの動きが悪 いとなべ底と密着しないため正常に機能が作動 しないことがあります。



- 異物をとる ・上下動を登録

故障かな?と思ったら

次のことを調べてください。

現	₽.	原因	Ø. ■		
***		ガス栓の腕き忘れ	お部屋のガス栓を全開にしてください。		
		バーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
点火しない		乾電池が入っていないまたは正しくセットされていない	正しくセットしてください。(P7参照)		
		電池ケースが確実に差し込まれていない	健実にセットしてください。(P7参照)		
	温度センサー付 バーナー	温度センサーが高温になっている	進度センサーを冷やしてください。		
		温度センサーの不良	点検修理を依頼してください。		
	グリルバーナー	グリル水入れ皿に水ガはいっていないか、 水がなくなりかけている	グリル水入れ間に水を入れ、しばらくまってから、 火してください。(P13参照)		
		ガス栓の贈ぎ不十分	お部屋のガス栓を全開にしてください。		
		LPガスがなくなりかけている	新しいポンベに交換してください。		
		配管中に空気が残っている 点火操作を繰り返してください。 ※朝一番などは点火するまでしばらく時間がかか			
点火しにく	λ)	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がり、つぶれを頂す。		
		バーナーキャップの取り付け不良 正しくセットしてください。(P7参照)			
		パーナーキャップの炎ロづまり	炎白を爆除してください。(P16参照)		
		点火プラグの水ぬれ・汚れ	水ぬれ・汚れをふきとつてください。(P16参照)		
	温度センサー付	乾鬱池の消耗	新しい乾電池と交換してください。(Pフ参照)		
点火後しば		温度センサーガ高温になっている	温度センサーを冷やしてください。		
らくして消 火する		温度センサーの不良	点換修理を依頼してください。		
	グリルバーナー	グリル水入れ皿に水がはいっていないか、 水がなくなりかけている	グリル水入れ皿に水を入れ、しばらくまってから点 火してください。(P13参照)		
異常音をた	てて燃える	パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
爆発的に点と	火する	パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
使用中に消	火しやすい	立消え安全装置部分の水ぬれ・汚れ	立消え安全装置を掃除してください。(P16参照)		
黄炎で燃え	3	パーナーキャップの炎口づまり	炎口を掃除してください。(P16参照)		
炎が安定していない		パーナーキャップの取り付け不良	正しくセットしてください。(Pフ参照)		
病理中に消	温度センサー付 バーナー	使用なべの形状、材質が適していない	標準パーナー(天ぶら油過熱防止機能付)の正し 使いかた(P10)、電池交換サイン(P14)を参照		
灭する	グリルバーナー	グリル水入れ皿に水がはいっていないか、 水がなくなりかけている	グリル水入れ畑に水を入れ、しばらくまってから点 火してください。(P13参照)		
プザーが約3 り続ける	3分ごとに1回鳴	グリル角操作ボタンガ点火の状態のまま となっている	グリル用操作ボタンを押し消火の状態にしてくだ。 い。(P13参照)		

なお、異常のあるときやおわかりにならないときは、お買いもとめの販売店、またはもよりの大阪ガスへご連絡 ください。不完全な処置は裏故のもとになります。

⚠警告

重使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する。 あわてずガス栓を閉めてください。



こんな場合は故障ではありません。

- ●はじめてグリルを使用しますとグリル内の加工油が焼けて煙が出ます。約10分くらい、から焼きすれば、それ 以後煙はでません。
- ●朝一番など、長時間ガス栓をとじていたときは、すぐに点火しないことがあります。機器配管内の空気が抜け、 パーナーにガスが来るまで数回、点火をくり返してください。
- ●消火時に「ボン」という音がすることがありますが、これは火が消えだときの音で異常ではありません。

長期間使用しない場合


- ・ガス栓を閉じてください。
- ・乾電池を電池ケースより抜いてください。


(乾電池の液もれにより、機器をいためることがあります。)

寸法図

(単位:m) 図は10-836型です。10-837型はチャオパーナーと

標準パーナーが左右逆になります。





仕様

56			8	ガステーブルコンロ					
88			番.	10~836型 10~8		10-837型	ďη		
型	j	t	8	RTS-400VA-L RTS-400VA-R					
点	火	方	式	火烧癖戏糊逐					
94	形	় তু	法	高さ180mm(トツブブレートまで)×幅596mm×奥行491mm					
質	#	(本	体)	14kg					
安	全	装		立消え安全装置・天ぷら油温熱的止機能(標準パーナー)・グリル消し忘れタイマー					
霍	,		狼	OC3.0V(単1形 核電 地×2個)					
					1 時間当りのガス消費量			ガ ス 接 続	
使力	用. ガ . ス グ	スの ル	種 類 一 ブ	個別ガス料費量					
			チャオパーナー	標準パーナー	グリル	ガス消費量			
都	市ガス	32 A (3750kcal/h) (2150kcal/h) (2700kcal/h) (8000k カ ス 4.65kW 2.67kW 3.37kW 10.	9.30kW (8000kcal/h)						
				10_0kW (8600kcal/n)	内 径 9.5 mm ガス角 ゴム質				
L	P	Ħ	ス	4.34kW (0.310kg/h)	2.46kW (0.176kg/h)	3.29kW (0.235kg/h)	9.80kW (0.70kg/h)	7.28	
দ্র		i.	8B	単1形変電地-2個、クッキングブック					

アフターサービス

●アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ・サービス(点検・修理)を依頼される前に
- 「故障かな?と思ったら」(17ページ) の頃を見て、もう一度ご確認ください。

それでもなみ異常のある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご 連絡ください。

- ・ご連絡の際には次のことをお知らせください。
- 1. 品名………かステーブルコンロ
- 2、品番……本体の左側面に貼付してあります。

例 ((

(N)10-836 (U) 大阪ガス株式会社 04

- 3. 故障、異常の現象…できるだけ詳しく
- 4. お客様名、住所、電話番号

転居されるとき

・ガスには都市ガス13種類、およびLPガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部局の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相勝ください。

この場合過数、改造に要する費用は保新期間内でも資料となります。

だだし、ガスの種類によって個数できない場合もあります。

保証・補修について

・保証期間中は…

保証書に記載のように、機能の故障について修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。保証書を初失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

- 保証期間経過後の故障修理について
- **お疑い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。**

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。この製品の補修用性能部

品(機能を維持するために必要な部品)の最低保育期間は、製造打切後6年間です。


〉別売部品のご紹介

つぎのような別売部品を用意しています。 お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガスでお求めください。

- ●防勢板 (コードNo15-100-0205,0208)
- ・股置場所で、可線性の壁(ステンレス板などを張りつけた可 燃性の壁も含む)から15cm以上はなして設置できない場合、 関のように取付けて使用してください。

横用 15-100-0205

後用 15-100-0206



- ●ホースコック用プラグ (コード №: 81-450)
- ●器

 開

 スリムブラグ (□ードMa: 81-359)
- ●ガステーブルコンロ用ガスコード
- 0.7m 80-480, 80-580
- 1.0m 80-481, 80-581
- 2.0m 80-482, 80-582

●ちり受け皿

- (4) 15-100-0080
- ・器具とガス台の間に設置してください。煮ごほれは、ちり受け皿の上に落ちます。ときどき取り出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。

